

1. ボルトの挿入



① 突出した部分をフランジと呼ぶ



② 構成部品
(中央の六角レンチは別途販売)



③ ボルト挿入部の位置を確認して押し込む



④ ボルトを完全に挿入しなければスライドしない

2. カメラに装着



① ボルトが抜けない程度にボディに固定する



② ボディに合わせてプレートの位置を確認し、ボルトを軽く締める



③ プレートのフランジがボディと密着しているか確認後、強く締める



④ 装着完了

3. 装着状態の確認



① レンズ側



② 右側



③ 左側



④ 液晶側

4. プレート装着の際の注意事項



① ストラップホールがグリップ側がない場合、ボディとプレートが完全に密着せず、ボディに傷を与える可能性がある。



5. ハンドストラップの装着



① プレートにハンドストラップを装着することができる



② プレートをボディに装着する前に、ハンドストラップを取り付ける



③ 上記の手順通りにプレートを装着して完了

